

**Рекомендуемый порядок сборки**

**А** – задеть втулки колесных опор поз.9 в дно тумбы (К-929, К-923)

**Г,З** – Установка механизма центрального замка (К-923):

1. Обрезать ходовую рейку поз.22 в размер 452мм(При необходимости)
2. Одеть на ходовую рейку попарно стопор замка поз.23 и скобу крепления рейки поз. 24(3 комплекта)

3. Вставить в паз левого бока тумбы укомплектованную рейку и закрепить скобы шурупами 2,5\*13 поз.26 по имеющейся наколке на боке

4. Установить ответную планку замка поз. 25 на левый бок ящика на один шуруп 2,5\*13 поз. 26 в овальное отверстие планки. Фиксацию планки производить вторым шурупом после окончательной регулировки механизма закрывания.

5. Передвинуть стопоры замка по ходовой рейке, добившись зацепления стопора и ответной планки замка, окончательно зафиксировать винтом.

**Б, С** – закрепить роликовые направляющие поз.15 на боках тумбы евровинтом

6,3х10,5 поз.16 Полозья крепить на собранном ящике шурупом 4х16 поз.12 к нижней кромке бока, установив вплотную к фасадной накладке ящика и сделав наколку под шуруп. Овальные отверстия направляющих служат для регулировки зазоров между ящиками.

**В** – установить монтажные планки поз.11 на бока тумбы прорезью к фасаду (К-928).

**Д** – задеть шканты Поз.7 в отверстия на торцах деталей.

**Е** – вставить дюбели быстрого монтажа поз.3 в отверстия 10мм.

**Топа и доков**

**Ж** – собрать каркас тумбы и ящики на шкантах поз.7 согласно схемы, вставив предварительно дно ящиков в пазы.

**И, К** – вставить и затянуть эксцентрики поз.1 и 2, вкрутить конфирматы поз.6

**Т** – установить заглушки, полкодержатели поз.21, регулируемые опоры поз.8(К-928) или колесные опоры поз.9(К-923,К-929), амортизаторы дверей поз.18

**Р** – закрепить петли поз.10, навесить и отрегулировать двери (К-928).



























**Н** – установить центральный замок поз.19, закрепив шурупами 3,5\*16 поз.27, ручки поз.13 на ящики и двери. Отверстия под ручки досверлить при навешенных дверях. Избегать сколов на лицевой стороне двери при выходе сверла.

**О** – в собранный каркас вставить ящики, отрегулировать зазоры и зафиксировать шурупами 4х16 поз.12 потай в передней части направляющей (см. рис "Б").

Вложить съемную полку (К-928).

\* Для удобства сборки и крепления изделия п.п. "Ж, И, К" допускается выполнять поэтапно.

Фирма –изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.

Поз.	Тумба, каркас тумбы, крышка	К-923	К-928	К-929
1	Эксцентрик 15/19 D  Высота 15 мм.		8	
2	Эксцентрик 15/16 D  Высота 13 мм.	10		
3	Дюбель быстрого монтажа 	10	8	
4	Заглушка эксцентрика 		8	
6	Конфирмат 7х50 	10	4	2
7	Шкант 8х35 	26	8	2
8	Опора регулируемая "Чашка" 		4	
9	Опора колесная с втулкой, компл. 	4		4
10	Петля вкладная 35 		4	
11	Монтажная планка ДЗ-2 		4	
12	Шуруп 4х16 потай 	18	8	
13	Ручка скоба 	3	2	
14	Винт М4х22 		4	
15	Роликовая направляющая, компл. 	3		
16	Евровинт 6,3х10,5 	12		
17	Винт 4х26 сфера 	6		
18	Амортизатор 		2	
19	Замок центральный 	1		
20	Заглушка конфирмата 			2
21	Полкодержатель 		4	
22	Ходовая рейка 	1		
23	Стопор замка 	3		
24	Скоба 	2		
25	Ответная планка 	3		
26	Шуруп 2,5*13 потай 	10		
27	Шуруп 3,5*16 сфера 	2		