


Тип 4 ЛД.270310.000

Шкаф кухонный
-300

Тип 4 LD.270310.000

Kitchen cabinet
-300



300






722













294

A x8	B x8	C x8	D x4	E x8	F x28	G x2	H x8	I x8










① 270310.001	2	1		
② 270310.002	2	1		
③ 270310.003	1	1		
④ 270310.004	1	1		












	3,5x30		x4		x2
--	--------	--	----	--	----



LD.270310.000-3/7

	$\phi 5$				
F x28		G x2	I x8	E x8	



Характеристика:

I

Сонома светлая/Sonoma light

a x4	b x3	d x2	e x2	f x2	g x2	l x1	k x2

II

Орех таволато/ Walnut tavolato

a x4	b x3	d x2	e x2	f x2	g x2	l x1	k x2

III

Белый/White

b x3	c x4	d x2	e x2	f x2	g x2	k x2	

IV

Джорно/Giorno

b x3	c x4	d x2	e x2	f x2	g x1	l x1	k x2

V

Рустика/Rustic

a x4	b x3	d x2	e x2	f x2	g x2	k x2	

VI


Дуб прованс/Oak provence

a x4	b x3	d x2	e x2	f x2	g x1	l x1	j x2


VII

Черный/Black




a x4	b x3	d x2	e x2	f x2	g x2	k x2	



Монтаж



Демонтаж



Уважаемый покупатель!

- Для удобства транспортирования и предотвращения повреждений, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.
- Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к повреждениям мебели и(или) её опрокидыванию.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Для идентификации изделия рекомендуем сохранять упаковку с этикетками изделия до конца сборки.
- Все изделия мебели прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия в форме сертификации или декларирования.

Гарантийный срок эксплуатации мебели:

НТД	Детской и для общественных помещений	бытовой
ГОСТ 16371-2014	18 мес	24 мес
ГОСТ 19917-2014	12 мес	18 мес

Установленный срок службы изделий мебели - 5 лет.

!!! Срок службы можно значительно продлить при бережном уходе и выполнении правил эксплуатации

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Расстояние от источника тепла должно быть не менее 1 метра. Не допускайте соприкосновения горячих предметов с мебелью или продолжительного воздействия излучений, вызывающих нагревание поверхности мебели. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C. Не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
2. Во избежание возгорания не допускайте воздействия открытого огня (газовой горелки) и соприкосновения мебели с нагретыми до высокой температуры спиральами, дисками или поверхностями нагревательных приборов (электроплиток, кипятильников, электродуховок, паяльников, электроципцов, утюгов, каминов, обогревателей и т.п.).
3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей.
4. Изделия мебели должны храниться и эксплуатироваться при относительной влажности воздуха от 40% до 70%.
5. Не допускайте при эксплуатации мебели попадания воды и иных жидкостей на элементы изделий. При монтаже моеек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
6. Не используйте для чистки и ухода препараты, содержащие аммиак, растворители, кислоты, щелочи и абразивные вещества. Для ежедневного ухода пользуйтесь салфеткой из мягкой ткани. Для удаления загрязнений достаточно протереть поверхность салфеткой, смоченной раствором жидкого (нейтрального) моющего средства в теплой воде; чтобы вывести чернильное пятно, используйте спирт. После использования этих средств необходимо все насухо вытереть. Необходимо сразу же вытирая попавшие на поверхность капли или образовавшийся пар, особенно на изделиях шкафа под мойку. Детали из стекла следует протирать салфеткой с использованием стеклоочистителей. **Внимание! При использовании химических препаратов для чистки поверхностей, рекомендуем внимательно изучить инструкцию по применению!**
7. Механизмы открывания и трансформации (дверей, ящиков, кроватей) требуют постоянного ухода. В качестве профилактических мер рекомендуем: периодически осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов; без необходимости не держать открытыми навесные и врезные механизмы, обеспечивающие фиксацию подвижных элементов (дверей, ящиков и т.п.);
8. Не допускать нагрузок, не предусмотренных производителем для данного элемента конструкции (не выгибать двери и не навешивать на них одежду, не перегибать замки и т.п.);
9. Не перемещать конструктивно законченные элементы мебели с места на место, чтобы избежать нарушения жесткости конструкции. Не перемещать мебель волоком в целях исключения появления разного рода механических повреждений, перемещение мебели осуществлять поднятием с одновременным переносом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» при соблюдении условий правильной сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.
2. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Если день передачи товара потребителю установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую повреждения:
 - механические (изломы, царапины, трещины и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации; имеет следы постороннего вмешательства в конструкцию или была попытка ремонта;
 - вызванные стихией, пожаром и бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность и кромки изделий воды, едких веществ и жидкостей (разбухание, изменение цвета и рисунка).
4. Гарантия не распространяется на мебель, если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
5. Гарантия не распространяется также на мебель, не имеющую штампа ОТК в Свидетельстве о приемке.
Дефектами мебели не являются: незначительная разнооттеночность и разнофактурность защитно-декоративных покрытий, тканей и кожзаменителей; «блескование» их при изменении освещённости; лёгкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникшие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой; потёртости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с обязательными требованиями НТД и признано годным для эксплуатации

Набор мебели бытовой корпусной «Тип-4»

Шкаф кухонный 300 ЛД.270310.000

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB15.B.07759/20.

Срок действия по 04.03.2025г.

ООО «АЛМАЗ» Россия, 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 56.

Тел.(86392) 7-79-78, факс 7-75-49

03.02.2021г ф9

Разраб: К.Е. №3022